



Pääkytkin (ohjauspaneeli ei käytössä).



Kytkin 'off'-asennossa



Nosta kytkin 'on'-asentoon



Kytkimistä säädetään haluttu lämpötila ja saunan päällä oloaika kääntämällä kytintä myötäpäivään.